## ■DMXプロトコル

## $\underline{\mathbf{CL}}$

CL 1CH	チャンネル 10CH	17CH	値	機能
		1		シャッター
	1		000-009	ブラックアウト
			010-019	オープン
			020-089	ストロボ (遅→速)
			090-099	オープン
			100-169	パルスエフェクト
			170-179	オープン
			180-249	ランダムストロボエフェクト (遅→速)
			250-255	オープン
1	2	2	0-255	ディマー 0-100%
		3	0-255	ディマー ファイン
	3	4	0-255	ディマーフェードタイム
	4	5	0-255	CTC 2000K - 10000K
		6	0-255	CTC ファイン
	5	7	0-255	レッド 0-100%
		8	0-255	レッド ファイン
	6	9	0-255	グリーン 0-100%
		10	0-255	グリーン ファイン
	7	11	0-255	ブルー 0-100%
		12	0-255	ブルー ファイン
	8	13	0-255	ライム 0-100%
		14	0-255	ライム ファイン
	9	15	0-255	アンバー 0-100%
		16	0-255	アンバー ファイン
	10	17		カラーシーン
			0-10	機能なし
			11-19	2000K-2700K
			20-28	2700K-3200K
			29-37	3200K-4200K
			38-46	4200K-5600K
			47-55	5600K-8000K
			56-65	8000K-10,000K
			66-74	ライトピンク
			75-84	ペールアンバーゴールド
			85-93	イエロー
			94-103	ディープストロー
			104-112	ディープアンバー
			113-122	オレンジ
			123-131	プライマリーレッド
			132-141	ミディアムピンク
			142-150	ダークピンク

	151-160	マゼンタ
	161-169	ミディアムパープル
	170-179	ダークラベンダー
	180-188	ディープパープル
	189-198	スカイブルー
	199-207	ライトブルー
	208-217	ミディアムブルー
	218-226	ディープブルー
	227-236	ブルーグリーン
	237-245	モスグリーン
	246-255	プライマリーグリーン

## <u>ww</u>

1CH	チャンネル 2CH	4CH	値	機能
1	1	1	0-255	ディマー 0-100%
		2	0-255	ディマー ファイン
		З		シャッター
			000-031	ブラックアウト
			032-063	オープン
			064-095	ストロボ (遅→速)
			096-127	オープン
			128-159	パルスエフェクト
			160-191	オープン
			192-223	ランダムパルスエフェクト
			224-255	オープン
	2	4	0-255	ディマーフェードタイム