

## ■DMX プロトコル

### 5チャンネルモード

チャンネル	値	機能	フェード	デフォルト値
1	0 -255	レッド 0-100%	フェード	0
2	0 -255	グリーン 0-100%		0
3	0 -255	ブルー 0-100%		0
4	0 -255	ホワイト 0-100%		0
5	0 -255	ズーム ワイド → ナロー		128

### 9チャンネルモード

チャンネル	値	機能	フェード	デフォルト値
1	0 -255	Coarse デイマー 0 -100%	フェード	0
2	0 -255	Fine デイマー	フェード	0
3		<b>シャッター</b>	スナップ	12
	0-7	オフ		
	8-15	オープン		
	16-131	ストロボエフェクト、遅 → 速		
	132-139	オープン		
	140-181	パルス、速閉-遅開		
	182-189	オープン		
	190-231	パルス、速開-遅閉		
	232-239	オープン		
	240-247	ランダムストロボ		
248-255	オープン			
4	0-255	レッド 0-100%	フェード	0
5	0-255	グリーン 0-100%	フェード	0
6	0-255	ブルー 0-100%	フェード	0
7	0-255	ホワイト 0-100%	フェード	0
8		<b>カラーホイールエフェクト (プリセットカラー)</b>	スナップ	0
	0-10	オープン (ホワイト)		
	11-15	カラー 1		
	16-20	カラー 2		
	21-25	カラー 3		
	26-30	カラー 4		
	31-35	カラー 5		
	36-40	カラー 6		
	41-45	カラー 7		
	46-50	カラー 8		
	51-55	カラー 9		
	56-60	カラー 10		
	61-65	カラー 11		
	66-70	カラー 12		
	71-75	カラー 13		
76-80	カラー 14			
81-85	カラー 15			

チャンネル	値	機能	フェード	デフォルト値
8	86-90	カラー 16	スナップ	0
	91-95	カラー 17		
	96-100	カラー 18		
	101-105	カラー 19		
	106-110	カラー 20		
	111-115	カラー 21		
	116-120	カラー 22		
	121-125	カラー 23		
	126-130	カラー 24		
	131-135	カラー 25		
	136-140	カラー 26		
	141-145	カラー 27		
	146-150	カラー 28		
	151-155	カラー 29		
	156-160	カラー 30		
	161-165	カラー 31		
	166-170	カラー 32		
	171-175	カラー 33		
	176-180	カラー 34		
	181-185	カラー 35		
	186-190	カラー 36		
	191-192	オープン (ホワイト)		
		カラーホイールローテーションエフェクト		
	193-214	時計回り 速 → 遅		
215-221	現在の位置で停止			
222-243	反時計回り 遅 → 速			
	ランダムカラー			
244-247	スピード 速			
248-251	スピード 中間			
252-255	スピード 遅			
9	0-255	ズーム ワイド → ナロー	フェード	128