

5.2.4 DMX チャート

DMX チャンネル	Dimmer 8B Mode 1	Profile 16B Mode 2	Followspot16B Mode 3
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer
2		Dimmer fine	Dimmer fine
3		Strobe duration	Master
4		Strobe speed	Master fine
5		Response time	Strobe duration
6		Control mode	Strobe speed
7			Response time
8			Control mode

5.2.5 DMX レベル値

5.2.5.1 Strobe duration (ストロボ点灯時間)

最小値	最大値	機能
0	0	ストロボ OFF
1	255	ストロボ ON – 1 ms ➡ 20 ms

5.2.5.2 Strobe speed

最小値	最大値	機能
0	255	周波数： 0.1 Hz ➡ 10 Hz

5.2.5.3 Response time

最小値	最大値	機能
0	0	470 ms (medium)
1	255	応答時間： 0 s ➡ 4 s

5.2.5.4 Control mode

最小値	最大値	機能
0	0	
1	10	RDM OFF
11	20	RDM ON
21	30	Fixture Reset
31	40	Dimmer Curve Linear
41	50	Dimmer Curve Square
51	60	Not used
61	70	Not used
71	80	Not used
81	90	Not used
91	100	Not used
101	110	Cooling mode : Silent
111	120	Cooling mode : Normal
121	130	Cooling mode : Full power
131	160	Not used
161	170	Iris Local off
171	180	Iris Local on
181	190	Motor reset
191	255	Not used

必要な機能を選択し 5 秒以上保持してください。

新たに機能を選択する場合は、一度 0 に戻してください。