



ProPlex / Network Selector



入力ポートの切り替え

選択ボタンを1秒間押し続けると、そのポートがアクティブに切り替わります。


アクティブになると選択ボタンのLEDが100%の明るさになります。
(選択されていないボタンは10%の明るさになります。)



2つのボタンを同時に1秒間押し続けるとその2つのポートがアクティブになります。
その場合のマージ動作はノードの設定によります。


Status LED

ポートに接続している機器の通信状態は Status LED で確認できます。




緑 : 1Gbps で接続
オレンジ : 100Mbps で接続
点滅 : 通信中

接続例 (Art-Net / sACN)



※ 切り替えてから信号を認識して操作できるまで、10 秒弱ほどかかります。

接続例 (MA-Net2)



※ OUT 側に接続する機器は、2Port/4Port/8Port Node、MA-Net2 対応灯体のみ可能。
あらかじめ、各コンソールと OUT 側の機器でセッションをしておく必要があります。
NPU などのプロセッサ・ユニットはネットワーク・スイッチを使用して、INPUT 側に接続してください。

※ 切り替えてから信号を認識して操作できるまでに 10 秒弱ほどかかります。